

Tedsen hand – en of wandzenders SKX..MD en WD

De commando's van Tedsen hand – en of wandzenders naar de ontvangers worden draadloos overgedragen.

Daarom moet de code die wordt ingesteld op de zenders ook worden ingesteld bij de ontvangers.

Bij alle hand- en of wandzenders die moeten samenwerken in een bepaalde installatie moeten dezelfde veiligheidscodes op de dipschakelaars worden ingesteld.

Het instellen van de codering bij handzenders gebeurt met een 9-delige dipschakelaar. Iedere dipschakelaar heeft 3 standen -, 0 en +

Bij de **MD modellen** bereikt u de dipschakelaar door het batterijvakje te openen. Met een kleine schroevendraaier of pennenmesje in het gleufje onderaan het dekseltje van het batterijvakje kunt u het klepje omhoog wippen.

De WD zenders zijn de 2 helften van de behuizing met 2 kruiskopschroefjes aan elkaar verbonden omdat de rubber afdichtingsring tussen het boven- en benedendeel aangedrukt moet zijn. Dit komt de spatwaterdichtheid van dit model ten goede. Met een kleine kruiskopschroevendraaier kunt u de beide schroefjes aan de achterzijde los draaien. Vervolgens kunt u het boven- en benedendeel van elkaar scheiden door ze in de helft van de rondlopende rubberrand uit elkaar te drukken.

Voor een **batterijwissel** wordt op dezelfde manier het batterijvakje geopend. Let op de **+** en de **-** polen van de batterij bij het inleggen ervan.

